


RELOJ - CRONOMETRO DE 4 DIGITOS



HORA:

- 1.- Presionar ACEPTAR 1 vez
- 2.- Presionar ASCENDENTE o DESCENDENTE para los MINUTOS
- 3.- Presionar ACEPTAR
- 4.- Luego se pasa a la HORA
- 5.- Presionar ASCENDENTE
- 6.- Presionar ACEPTAR
- 7.- Presionar 3 VECES el BOTON ACEPTAR para que se muestre la HORA

CRONOMETRO:

- 1.- Presionar 3 veces el BOTON ACEPTAR
- 2.- P1: Descendente - P0 Ascendente
- 3.- Presionar ACEPTAR 1 vez
- 4.- Presionar Ascendente
- 5.- STOP = ASCENDENTE
- 6.- CONTINUAR= ASCENDENTE

.....27- 10 – 2018.....

CUALQUIER DUDA: COMUNIQUESE CON

BARCO LEDS SAC – WhatsApp. 950024367 – 990005511 –957381120
barcoledssac@gmail.com